

Havefræser Vejledning



Start af maskinen:

- Stophåndtaget – Det røde håndtag på venstre styr skal være trykket lidt ned så stop ikke aktiveres).
- Gashåndtag (på højre styr) sættes i ca. midt position.
- Der gives choker ved kold motor ved at aktivere den grå knap på højre siden af motoren.
- Derefter trækkes i startsnoren så motoren starter og efter den har kørt kort tid tages evt. choker fra igen.

Brug af maskinen:

- Inden fræsning afmonteres det lille hjul under fræsekassen ved at tage splitten ud.
- På venstre styr sidder koblingen som trykkes helt sammen, derefter kan man aktivere de to håndtag under styret.
- Det håndtag til højre (F/R) kan enten skubbes frem eller tilbage for at køre frem eller tilbage med maskinen.
- Det håndtag til venstre (PTO) trækkes tilbage og koblingen slippes. Det aktiverer fræseren og bør først aktiveres når man er klar til at fræse.

Stop af maskinen:

- Det røde håndtag skubbes helt op så det aktiverer sluk kontakten og motoren går ud.