

Kubota Kompaktraktor Vejledning



Start af maskinen:

- Der gives ca. 1/3 gas på gashåndtaget ved højre side af rattet.
- Maskinen forvarmes ved at dreje nøglen til første trin mod højre og holde den der til glødelampen i instrumentpanelet slukker, proceduren gentages 3-4 gange hvis motoren er kold.
- Derefter trykkes koblingen i venstre side ned og nøglen drejes helt mod højre for at starte motoren, efter motoren er i gang slippes nøglen (ligesom en bil).
- Efter maskinen er startet og har kørt et par minutter kan du give mere gas til omdrejningstælleren står ud for pilen i instrumentet (ca. 2.200 omdrejninger). Det er den normale arbejdsstilling for motoren når der arbejdes eller køres med traktoren.

Brug af maskinen:

- Ønsker man at skifte gear trædes koblingen ned og gearskiftet ændres med håndtaget i venstre side mellem: 1 (Markarbejde), 2 (all round) eller 3 (landevejskørsel).
- Skal man arbejde med udstyr som er monteret bag på traktoren og skal køre med PTO træk (kraftoverførsel) kobles det ind ved at træde koblingen ned og stille PTO håndtaget i højre side på enten 540 omdrejninger eller 800 omdrejninger.
NB! Det er vigtigt man bruger det rigtige antal omdrejninger i forhold til det tilbehør som er koblet til traktoren.
- Når PTO udstyr kobles ind er det vigtigt traktoren kører ved ca. 500 omdrejninger for ikke at ødelægge koblingen eller trækket.

Stop af maskinen:

- Koblingen trædes ned og evt. PTO udstyr kobles ud ved at stille PTO håndtaget i højre side i neutral (N) og slippe koblingen.
- Derefter slukkes traktoren ved at dreje nøglen helt tilbage mod venstre.