

### ***Laser Nivellering Vejledning***



#### Brug af værktøjet:

- Laseren monteres på toppen af trefoden ved at skrue den fast med skruen i bunden.
- Trefoden skal stå så pladen i toppen er rimelig vandret, laseren vil rette op til 3,5 graders hældning.
- Den tændes ved at trykke på on/off knappen.
- Man kan nu prøve at låse laseren op ved at dreje låseknappen på siden, hvis laseren bipper betyder det at den ikke kan nivellere korrekt og man låser den straks igen og justerer trefoden så toppladen er mere vandret.

NB! Det er vigtigt laseren låses inden den tages ned eller flyttes for at undgå skader på den.

- Når laseren er klar til nivellering skal den stå på trefoden låst op, rotere og ikke bippe. Roterer den ikke, prøv da at trykke på rotations knappen på siden for at skifte indstilling. Man kan vælge mellem langsom og hurtig rotation eller en fast prik som kan flyttes med pil op/ned.
- Man monterer modtageren på stedet og tænder for den, den vil på display vise når den er inden for en rimelig afstand af laserstrålen og om man skal justere op eller ned for at være i niveau.

#### Vigtige informationer:

- NB! Det er vigtigt du låser laseren inden den flyttes fra stedet da du ellers risikerer at skade nivelleringen i den og den skal kalibreres. Laseren vil selv forsøge at advare ved at bippe hvis den ikke står korrekt eller forsøges flyttet uden den er låst.
- Pas på ved arbejde i omgivelser hvor der er vinduer som laseren kan genspejles i da det kan give fejl i målingerne.