

## Betjeningsvejledning Damprensere



Drivmiddel: 220 volt stikudtag.

Vandforbrug: Alm. Postevand

Klargøring af maskinen:

1. Strømskikket sættes i stikkontakten.
2. Der fyldes vand på maskinen, det hældes blot ned i hullerne ved den sorte filterpatron. Der bruges alm. postevand fra vandhanen.
3. Evt. Mundstykker og klude monteres inden opstart.

Brug af maskinen:

1. Tænd på kontakten "1" / "On" og maskinen varmer op. Det tager ca. 2-5 minutter.
2. Damprensere er herefter klar til brug, og du trykker på knappen på slangens håndtag for at få dampen pustet ud.

NB! Pas på ikke at komme for tæt på dampen, den er meget varm.

Stop af maskinen:

1. Der slukkes på kontakten "0" / "Off".
2. Resterende vand hældes ud ved at vende maskinen på hovedet over en vask.

OBS! Lyser lampen for manglende vand i tank, på trods af der er påfyldt vand på maskinen gøres følgende: Filterpatronen tages op og så skal du kigge efter en rund grå ring der "flyder" på højkant under filteret. Prik til flyderen med en kniv/skruetrækker og den vil løsne sig. Det burde løse problemet så vandniveau føler igen fungerer korrekt.

OBS! Lyser lampen for stoppet kalkfilter tages dette op af maskinen og skylles under vandhanen og bankes mod vaskens side ca. 2-3 gange. Filterpatronen er herefter klar til brug igen.