



Betjeningsvejledning: Eurotrac W11 Minilæsser

Drivmiddel: Diesel | Brændstofforbrug: 3-4 liter/timen.

Start af maskinen:

1. Motoren forvarmes ca. 20-30 sekunder ved at dreje startnøglen mod venstre.
2. Nøglen drejes mod højre og motoren startes herefter som en bil.
3. Efter motorstart skal man trykke en enkelt gang på den lille øverste knap på joystick.
4. Frem og tilbage vælges med 3-vejs kontakten øverste på joystick.

NB! Maskinens sikkerhedsknap (lille øverste knap på joystick) skal efter hvert motorstop aktiveres en gang før maskinen kan køre frem eller tilbage.

Brug af maskinen:

1. Maskinen køres med gaspedalen (højre pedal) efter frem eller tilbage er valgt på retningsknappen på joysticket.
2. Joysticket bruges til at hæve/sænke løftearmen (tilbage & frem) og justere hældningen på det redskab der bruges (højre & venstre).
3. Det lille håndtag bagved joysticket bruges til at koble låsepalen til redskabet ind og ud og må derfor kun benyttes når der skiftes redskab på minilæsseren.
4. Redskaber som bruger hydraulikudtag fra løftearmen (f.eks. overfaldsgreb), aktiveres ved at holde den lille knap nederst på joystick inde mens joystick bevæges venstre/højre for at styre den eksterne hydraulik tilslutning.

Stop af maskinen:

1. Nøglen drejes mod venstre og motoren slukker.

Brændstof: Maskinen kører på Diesel som påfyldes tanken som er placeret foran under løftearmen. Tankdækslet er placeret i højre side lige bag forhjulet.

NB! Skulle du ved et uheld køre tør for diesel påfyldes blot ny diesel på tanken, og der startes i korte intervaller på ca. 15 sekunder med 30 sekunders mellemrum. Motoren lufter hermed automatisk ud og starter igen efter et par forsøg.

NB! Joysticket kan sættes i en låseposition ved at trække det op. Det løsnes ved at trykke det tilbage ned igen.