

Betjeningsvejledning Grasshopper Zero-Turn



Drivmiddel: Alm benzin 95.

Brændstofforbrug:
Ca. 5,5-6,8 liter / time.

Start af maskinen:

1. Gas håndtag på maskinens kontrolkonsol stilles i midterposition.
2. Choker håndtag (sort) på kontrolkonsollen trækkes helt op.
3. Nøglen drejes ca. 2-3 sekunder så motoren starter.
4. Chokerhåndtag trykkes helt ned så choker deaktiveres.

NB! Motor kan kun startes når kørselshåndtag er sat i neutral position og trukket ud til siderne og dermed låst.

Brug af maskinen:

1. Motoren startes og derefter tilkobles klipperknive med den røde knap (trækkes op).
2. Efter klipperknive er koblet ind gives der fuld gas.
3. Zero-Turn plæneklipperen køres ved at bevæge de to kontrolhåndtag i hver side.
4. Venstre og højre kontrolhåndtag styrer frem og tilbage på venstre og højre hjul. Det betyder begge håndtag frem = køre ligeud fremad / begge håndtag bagud = kører lige bagud. Flyttes det ene håndtag mere end det andet drejes der i den retning.

Stop af maskinen:

1. Gashåndtag indstilles til lav gas og klipperknive kobles fra.
2. Nøglen drejes mod venstre til maskinen slukker.

NB! Maskinen kan kun starte klipper når man sidder i sædet. Hvis man har tilkoblet klipperne når man rejser sig fra sædet, vil maskinen stoppe som sikkerhedsfunktion. Er kørselshåndtag ikke i nul position og ude til siden når man rejser sig vil maskinen også slukke.