

Betjeningsvejledning Kædegraver



Før kædegraveren startes indstilles dybden ved hjælp af det nedre håndtag (til højre for styret) og der vælges en ønsket dybde position. Dybden kan indstilles til henholdsvis 15, 25, 35 og 45cm.

Start af maskinen:

1. Start/stop knappen på fronten af motoren skal stå på "on".
2. Grå "Choker" knap på motorens højre side aktiveres hvis motor er kold.
3. Gas håndtag skal stå i tomgangs position.
4. Afbryder håndtag på styret holdes inde mens der trækkes i startsnoren.
5. Maskinen vil nu starte.

Brug af maskinen:

1. Maskinen stilles det ønskede sted der skal graves.
2. Maskinen startes og der gives langsomt gas med det grå gashåndtag.
3. Når der gives gas vil kæden begynde at køre og maskinen grave sig ned i jorden.
4. Efter kædegraveren har nået ønsket dybde flyttes den trinvist bagud.

Stop af maskinen:

1. Gashåndtag indstilles til tomgangsgas.
2. Stophåndtag på styret slippes og maskinen stopper.

NB: Kæden skal hænge lettere løst på maskinen og må ikke være strammet op.