

Betjeningsvejledning Løvsuger



Drivmiddel: Alm benzin 95.

Brændstofforbrug:
Ca. 1,1 liter / time.

Start af maskinen:

1. Gas håndtag på styret af maskinen skubbes helt ned på choker indstilling i bunden.
2. Der trækkes i startsnoren.
3. Maskinen vil nu starte og gashåndtag flyttes til mellem position (middel gas).

Brug af maskinen:

1. Motoren startes og gashåndtag flyttes til fuld gas (position næst nederst, inden choker). Dette gøres efter et par minutter i mellem gas og motor er varm.
2. Håndtag til midt på styret aktiverer fremdrift på hjulene.
3. Tragten der vender ind mod styret kan bruges som mini "flishugger" til hækaffald og lignende tynde grene.

Stop af maskinen:

1. Gashåndtag indstilles til lav gas og håndtag til aktivering af skæreskiven slippes.
2. Gashåndtag på styret skubbes helt op i sluk position og motoren stopper.

NB: Motoren skal altid være slukket helt under ændringer/påsætning af sugedstyr på frontskærmen. Maskinen må ikke startes uden enten sugeslange eller sugehovedet er monteret på fronten af maskinen!