

Motorbør Vejledning



Start af maskinen:

- On/off kontakten skal stå i tændt position på "1" eller "On".
- Der gives fuld gas på gashåndtaget.
- Er maskinen kold gives der choker efter behov, det kan variere hvor meget der er behov for, alt efter omgivelsestemperatur.
- Der trækkes i startsnoren på siden af maskinen.
- Efter motoren er i gang justeres choker til passende niveau.

Brug af maskinen:

- Når maskinen er varmet op i løbet af 1-5 minutter tages choker helt af.
- Maskinen betjenes normalt med fuld gas.
- Maskinen må aldrig forlades mens motoren er i gang.
- Der køres frem ved at trykke håndtaget i højre side op og venstre side for bak. NB! Pas på når du bakker du ikke kommer i klemme mellem maskine og genstande.
- Ladet tippes ved at benytte tip håndtaget.

Stop af maskinen:

- Ladet bør være nede ved stop af motor af sikkerhedsmæssige årsager.
- Gas tages af til tomgangsstilling.
- On/off kontakten drejes hen på "off" eller "0".