

### ***Pladevibrator Vejledning***



#### Start af maskinen:

- On/off kontakten på fronten skal stå i tændt position på "1" eller "On".
- Gas indstilling på siden af motoren stilles i tomgang.
- Er maskinen kold gives der choker efter behov, det kan variere hvor meget der er behov for, alt efter omgivelsestemperatur.
- Der trækkes i startsnoren på siden af maskinen.
- Efter motoren er i gang tages choker af igen.

#### Brug af maskinen:

- Der gives gas ved at flytte gas indstillingen på siden af motoren.
- Pladevibratoren begynder at arbejde sig fremad når gas indstillingen sættes i fuld gas.
- Der arbejdes normalt med fuld gas når der skal vibreres.

#### Stop af maskinen:

- Gas tages af til tomgangsstilling.
- On/off kontakten drejes hen på "off" eller "0".