

## Betjeningsvejledning Skiveklipper/Græstrimmer



Drivmiddel: Alm benzin 95.

Brændstofforbrug:  
Ca. 1,8 liter / time.

### Start af maskinen:

1. Gas håndtag på styret af maskinen skubbes helt ned på choker indstilling i bunden.
2. Der trækkes i startsnoren.
3. Maskinen vil nu starte og gashåndtag flyttes til mellem position (middel gas).

### Brug af maskinen:

1. Motoren startes og gashåndtag flyttes til fuld gas (position næst nederst, inden choker). Dette gøres efter et par minutter i mellem gas og motor er varm.
2. Håndtag til højre på styret aktiveres ved at skubbe den lille fjeder pal ind foran håndtag og trække det langsomt tilbage mens maskinens front løftes let fra jorden.
3. Dette aktiverer skæreskiven som begynder at rotere.

### Stop af maskinen:

1. Gashåndtag indstilles til lav gas og håndtag til aktivering af skæreskiven slippes.
2. Gashåndtag på styret skubbes helt op i sluk position og motoren stopper.

NB: Hold god og sikker afstand til andre personer og bygninger når maskinen bruges. Der anbefales sikkerhedssko, sikkerhedsbriller og evt. høreværn ved brug af denne maskine.