

Betjeningsvejledning Stiga Havetraktor

Drivmiddel: Alm benzin 95.

Brændstofforbrug:
Ca. 3,5-4,2 liter / time.



Start af maskinen:

1. Gas håndtag på maskinens kontrolkonsol stilles i midterposition.
2. Choker håndtag (rødt) på kontrolkonsollen trækkes helt op.
3. Koblingen (Venstre fodpedal) trykkes ned og nøglen drejes så motoren starter.
4. Chokerhåndtag trykkes helt ned så choker deaktiveres.

Brug af maskinen:

1. Motoren startes, kobling slippes og gashåndtag flyttes efter 1-2 minutter til fuld gas.
2. Havetraktoren køres frem og tilbage med pedalen i højre side.
3. Redskaber som drives af maskinen (f.eks. græsklipper /roterende kost) aktiveres med større håndtag ved siden af gashåndtaget

Stop af maskinen:

1. Gashåndtag indstilles til lav gas og evt. tilkobling af redskaber slås fra.
2. Nøglen drejes mod venstre til maskinen slukker.

NB! Maskinen kan kun startes når man sidder i sædes. Hvis man bruger redskaber der trækkes af maskinen og disse er tilkoblet når man rejser sig fra sædet, vil maskinen stoppe som sikkerhedsfunktion.