

Betjeningsvejledning: Benzin Hækkeklipper

Drivmiddel: 2-takt olieblandet benzin.

Brændstofforbrug: ca. 0,5 liter/timen.



Start af maskinen:

0. Har maskinen ikke været brugt i længere tid primes den ved at pumpe benzin ind med pumpe boblen der sidder på siden, indtil denne er fyldt med væske.

1. Gas og sikkerhedsklemmen trykkes sammen på håndtaget og startgas splitten i venstre side trykkes ind. Stopknappen på håndtaget skal være tændt på "1".
2. Choker knappen indstilles til choker ved at trykke den frem.
3. Startsnoren trækkes indtil motoren starter, choker tages herefter fra.
4. Gas og sikkerhedsklemmen trykkes sammen og maskinen er nu i tomgangsindstilling og klar til brug når knapperne slippes.

Brug af maskinen:

1. Gas og sikkerhedsklemmen på håndtaget klemmes ind og maskinen begynder at tage gas og klippe.
2. Håndtag slippes når den skal stoppe igen.
3. For at slukke motoren trykkes på sluk knappen med "0" og motoren stopper.

NB: Maskinen må kun påfyldes 2-takt benzin, f.eks. Aspen2 eller olieblandet benzin til smørelse af motoren.