

Minigraver Vejledning



Start af maskinen:

- Stophåndtaget (til venstre bag sædet) skal være skubbet helt ned.
- Gashåndtag (til højre for sæde) sættes i midt position.
- Nøglen drejes mod venstre for at forvarme motoren i ca. 30-60 sekunder.
- Derefter drejes nøglen helt mod højre indtil motoren begynder at starte.

Brug af maskinen:

- Maskinens gravearm og drejesokkel styres med de to håndtag der er placeret på de to armlæn. Er man uøvet anbefales det at prøve sig frem hvor der er god plads til maskinens arbejdsområde.
- Ønsker man at dreje gravearmen i forhold til styrehuset bruges den højre fodkontakt.
- Skal der benyttes hydraulisk udstyr på gravearmen, f.eks. tilt skovl styres den med venstre fodkontakt.
- Frem og bak af højre og venstre bælter styres med de to håndtag midtfor foran sædet.
- Dozer bladet foran på maskinen hæves og sænkes vha. håndtaget til højre for styrehåndtag til bælterne.
- NB! Kan maskinen ikke dreje om egen akse på drejesokkel kan det skyldes at styrehuset er låst i transport position og den fjernes ved at skubbe håndtaget under sædet helt op.

Stop af maskinen:

- Stophåndtaget til venstre bag sædet trækkes helt op og maskinen stopper.
- NB! Når maskinen slukkes bør gravearmen hvile på jorden eller anden fast overflade da den sænker sig når hydrauliktrykket aftager.