

Betjeningsvejledning Texas Plænelufter



Drivmiddel: Alm benzin 95.

Brændstofforbrug: ca. 1,8 liter/time

Start af maskinen:

1. Start/stop knappen på fronten af motoren skal stå på "on".
2. Grå "Choker" knap på motorens højre side aktiveres hvis motor er kold.
3. Maskinen er låst på arbejdsgas og har derfor ingen justering af gashåndtag.
4. Dødemands håndtag (gult) på styret holdes inde og der trækkes i startsnoren.
5. Maskinen vil nu starte og choker slås fra.

Brug af maskinen:

1. Dybden af knivene indstilles på fronten af plænelufteren med den sorte drejeknap.
2. Maskinen stilles klar på græsarealet og startes.
3. Transportindstilling slås fra (håndtag på højre side af styret).
4. Maskinen må IKKE bruges i meget udtørret og hård jord.

Stop af maskinen:

1. Dødemands håndtag (gult) på styret slippes og maskinen stopper.
2. Transport indstilling aktiveres (håndtag på højre side af styret).

NB: Maskinen bør kun startes på græsområder da men ellers risikerer at beskadige knivene i så fald transportindstilling ved en fejl er slået fra og knivene roterer på sten, asfalt eller andet hårdt materiale.