



# MASKIN UDLEJNING ROSKILDE



## Betjeningsvejledning: Thwaites 2,0t Dumper

**Drivmiddel: Diesel | Brændstofforbrug: ca. 1,8-2.5 liter/time.**

Start af maskinen:

1. Maskinen forvarmes (rød lampe lyser) ved at dreje nøglen mod venstre i 40 sekunder.
  2. Maskinen startes ved at dreje nøglen mod højre og slippe den når motoren er startet.
  3. Når maskinen startes kan der gives lidt gas med højre fodpedal.
- NB! Maskinens retningsskifter skal stå i neutral ved start.

Kørsel af maskinen:

1. Frem /neutral / bak vælges med retningsskifteren til venstre for rattet.
2. Retningsskifteren kan vælge høj kørehastighed (nede) eller lav kørehastighed (oppe).

Styring af dumperladet (tip / dreje / hæve):

1. Håndtaget til venstre for førersædet bruges til at styre dumperens lad.
2. Frem/Tilbage tipper ladet op og ned.
3. Højre/Venstre hæver og sænker ladet.
4. Drejes håndtag mod Venstre og højre drejes ladet til siderne.

Stop af maskinen:

1. Frem/Bak håndtag ved rattet sættes i neutral (midterposition).
2. Nøglen drejes mod venstre til motoren slukker.

NB: Maskinen kører på alm. Diesel. **Dieselpåfyldning** foretages i HØJRE side af maskinen under det gule låg. Tanken er mærket med (Dieselolie) mærkat. Diesel niveau kan tjekkes ved at kigge på niveauslangen på indersiden af tanken.

Bemærk at diesel IKKE må fyldes på hydraulikolie tanken som sidder modsat og har samme type og farve låg som dieseltanken.

Vigtigt: Maskinen må ikke benyttes på stejle skrænter, bakker o.l. Maskinen skal stå plant med maksimalt 10graders hældning når laddet tippes eller hæves.